


# **RELAZZO DECKING**

EL SISTEMA PARA TERRAZAS MANUAL DE INSTALACIÓN







# RELAZZO DECKING / EL SISTEMA PARA TERRAZAS



#### Lista de control para la instalación

La lista de control es un instrumento de ayuda que EN NINGÚN CASO sustituye al manual de instalación

#### Tipo de suelo:

•	
Lecho de grava	
Inclinación mín. 10 mm / ml	
Bloques de hormigón	
Ángulo de montaje	
Calzo de goma (en caso necesario)	
Pletina de unión (en caso necesario)	
Pie regulable (en caso necesario)	
Adaptador para el pie regulable (si es preciso)	
Tornillo para el pie regulable (si es preciso)	

Suelo de hormigón	
Inclinación mín. 10 mm / ml	
Calzo de goma (en caso necesario)	
Ángulo de montaje	
Pletina de unión (en caso necesario)	
Bloques de hormigón (en caso necesario)	
Pie regulable (en caso necesario)	
Adaptador para el pie regulable (si es preciso)	
Tornillo para el pie regulable (si es preciso)	

Superficie impermeabilizada	
Inclinación mín. 10 mm / ml	
Marco para los listones de soporte	
Calzo de goma	
Ángulo de montaje	
Pletina de unión	
Bloques de hormigón (en caso necesario)	
Pie regulable (en caso necesario)	
Adaptador para el pie regulable (si es preciso)	
Tornillo para el pie regulable (si es preciso)	

#### Rastreles:

Instalación 90°	
Distancia entre rastreles 50 cm	
Mín. 10 mm respecto al edificio	
Distancia entre rastreles en zona de confluencia de tarimas, de 60 a 100 mm	

Instalación 45°	
Distancia entre rastreles 35 cm	
Mín. 10 mm respecto al edificio	
Distancia entre rastreles en zona de confluencia de tarimas, de 60 a 100 mm	

#### Tarimas:

ı					
ı	Cantida	اماما	a a milla da	(inam ranián)	
ı	Semino	uei	ceomado	(impresión)	

Mín. 20 mm respecto al edificio	
Mín. 20 mm respecto al edificio si las tarimas < 2ml	

En la junta 3 mm / ml

#### Sistemas de grapas REHAU:

Empleo cada 50 cm

Grapas finales enrasadas	
Grapas intermedias	

Grapas finales	
Grapas intermedias	

#### Remates:

	Tapeta final	
	Cola	
ľ		

Perfil final de alumínio	
Cola	
Set de fijación	

Perfil final flexible	
Cola	

### Remates con perfiles compactos edge:

Ángulo de fijación		Pletina de fijación


Por favor, tenga presente que los derechos de garantía pierden su validez si no se respetan las pautas del manual de instalación o si se emplean otros componentes que no sean los propios del sistema RELAZZO

Los dibujos que se visualizan en el manual son tan sólo una ilustración indicativa y simbólica.


# **CONTENIDO**

	Lista de control para la instalación	
1	 . PROGRAMA DE SUMINISTRO RELAZZO (ESTÁNDAR)	) 4
2	 . INDICACIONES IMPORTANTES	. 6
3	 . INSTALACIÓN Y MONTAJE	. 8
3.1 .	 . Suelo	. 8
	a. Tipos de suelo NO permitidos	. 8
	b. Tipos de suelo permitidos	. 9
3.2 .	 . Compensación del nivel	10
	a. Calzos de goma	10
	b. Placas de soporte de hormigón	10
	c. Pie regulable	10
3.3 .	 . Rastreles	
	a. Medidas generales de instalación	
	b. Construcción sobre distintos tipos de superficie	13
		14
	d. Tipos de instalación – disposición de los rastreles .	14
3.4 .		16
	a. Juntas de dilatación	
	b. Uso de las grapas	
	c. Instalación de las tarimas	18
4	 . INSTALACIONES ESPECIALES	19
4.1 .	 . Sustitución de tarimas	19
4.2 .	 . Instalación de peldaños	20
	a. Instalación de peldaños con perfiles de aluminio :	20
	b. Montaje de peldaños con ángulos de fijación y	
	RELAZZO edge	
4.3 .	 . Instalación de los focos LED	22
	a. Instalación de los focos LED	23
	b. Instalación del set de ampliación para focos LED . :	23
4.4 .	 . Instalación de los perfiles para juntas	24
5	 . SOLUCIONES PARA LOS EXTREMOS	25
5.1 .	 . Tapetas finales	25
5.2 .	 . Perfil final flexible	25
5.3 .	 . Perfil final de aluminio	26
5.4 .	 . Pletina de fijación	27
5.5 .	 . Ángulo de fijación	28
5.6 .	 . Soluciones para bordes de piscina	29

# 1 PROGRAMA DE SUMINISTRO RELAZZO (ESTÁNDAR)




Tarima RELAZZO classic Tarima RELAZZO pro Tarima RELAZZO edge



Rastrel Rastrel Rastrel Rastrel



Pie regulable Tomillo para pie regulable Adaptador para pie Calzo de goma 3, 5, 10 mm V4A 4,0 x 30 mm regulable




Ángulo de montaje para la fijación de la estructura base al suelo (acero inoxidable V4A)

Pletina de unión (acero inoxidable V4A)

Grapas intermedias y finales (acero inoxidable V4A)

Tomillos Torx 4,0 x 35 mm con broca 4,0 x 30 mm (acero inoxidable V4A)



Tapeta final classic

Tapeta final pro

Perfil final de aluminio


Set de fijación para el perfil final de aluminio



Perfil final flexible para radios  $\geq 50$  cm

Fresa de ranurar

Cola



Placa de fijación, inclusive tomillos

Perfil de aluminio para escaleras


Ángulo de fijación, inclusive tomillos



Tubo tapajuntas negro

Perfil tapajuntas

Set de focos LED Set de ampliación de focos LED






Fresadora tupí

Fresadora de brazo superior

Taco

Taladradora



Broca de 2,0 mm

Placas de soporte de hormigón

Martillo de goma

# 2 INDICACIONES IMPORTANTES

#### Explicación de los símbolos



= Permitido, uso correcto




= NO permitido, uso incorrecto




#### 1. No atornillar directamente

Las tarimas RELAZZO y la estructura base no deben atornillarse directamente. La única excepción la constituye el ángulo de fijación y la pletina de fijación con RELAZZO edge.




### 2. Respetar el sentido de la instalación

Es preciso respetar el sentido del cepillado de las tarimas (flecha impresa en cada tarima, 2 estrías en la cámara o en el lado exterior de perfil macizo).




#### 3. Inclinación

Respetar una inclinación mínima del 1% (10 mm / ml) para evitar las manchas de humedad y la acumulación de agua. Además, la pendiente favorece la limpieza natural de la suciedad por efecto de la lluvia y conserva, de este modo, la elevada resistencia al deslizamiento de las tarimas RELAZZO.



#### 4. Pretaladrado y atornillado

Para obtener la máxima resistencia a la extracción de los tornillos del material, será preciso pretaladrar cada uno de los agujeros. Atornillar con un par de apriete bajo para no pasar de rosca el tornillo.





#### 5. Respetar las juntas de dilatación

Los perfiles para terraza de WPC están sometidos a una dilatación natural. Por este motivo es preciso prever una junta de dilatación suficiente entre cada tarima y entre los rastreles de la estructura base.

#### 6. Ventilación superior e inferior

Para garantizar el secado rápido de los materiales situados bajo las tarimas así como de la parte inferior de las propias tarimas es imprescindible respetar las distancias mínimas de separación. Es preciso evitar la formación de humedad. En el caso de emplear perfiles para juntas, será preciso aumentar hasta, al menos, 10 cm la distancia entre el subsuelo y el reverso de la tarima. Especialmente en este caso se deberán respetar las distancias mínimas respecto a las paredes e incluso, dado el caso, aumentarlas, para garantizar la suficiente ventilación superior e inferior.

No está permitido rellenar el espacio libre entre el subsuelo y las tarimas.

#### 7. Documentación de la instalación

Para modificaciones posteriores, se aconseja realizar fotos de la terraza durante la instalación de la estructura base e inmediatamente tras la finalización de la obra, con la finalidad de documentar tanto la realización del suelo y las distancias de montaje como el cumplimiento de las instrucciones de instalación. Las fotografías se conservarán como parte del protocolo de entrega

#### 8. No emplear las tarimas para uso constructivo

El perfil de WPC RELAZZO y la estructura base han sido especialmente diseñados para su uso como recubrimiento para terrazas. Estos productos no disponen de homologación constructiva y, por lo tanto, no pueden emplearse con finalidades constructivas o portantes.

Es preciso respetar las normativas de construcción locales.

#### 9. Alteraciones de color

Puesto que RELAZZO es un producto natural a base de madera, pueden producirse alteraciones de color. Una vez realizada la instalación al aire libre, los colores tienden a igualarse. Para obtener un efecto natural se aconseja mezclar las tarimas antes de su instalación.

#### 10. Indicaciones de seguridad

Las indicaciones y recomendaciones de seguridad aquí descritas no eximen al instalador del estricto cumplimiento tanto de la normativa general de seguridad y medioambiental, como de las disposiciones de inspección industrial y de las mutuas de accidentes, puesto que éstas siempre prevalecen. Deberán tomarse en consideración y respetar en todo momento las indicaciones de seguridad de las colas empleadas para la realización de los trabajos. Otras sustancias complementarias como, por ejemplo, los limpiadores con alcohol y demás materiales fácilmente inflamables deberán guardarse en un lugar seguro y bien ventilado. El equipamiento de seguridad como, por ejemplo, los

# 3 INSTALACIÓN Y MONTAJE

#### Instalación general


- Tarimas
- Rastreles
- Nivelación
- Suelo


#### 3.1 Suelo

#### a. Tipos de suelo NO permitidos

#### 1. Fundamento de estructura portante


Relazzo decking no dispone de homologación constructiva y por lo tanto no puede emplearse con finalidades constructivas o portantes. La ejecución en balcones o pasarelas sólo está permitida previa autorización por parte de un especialista en cálculo de estructuras estáticas una vez haya determinado que el fundamento (por ejemplo, rejillas de acero) satisface la normativa local en materia de construcción.





#### 2. Suelo de hierba / tierra

Sin el aseguramiento del subsuelo contra las heladas, el agua o la erosión por parte de una empresa especializada no está permitida la instalación del sistema sobre un fundamento de hierba o tierra.



#### 3. Suelo de arena

Sin el aseguramiento del subsuelo contra las heladas, el agua o la erosión por parte de una empresa especializada no está permitida la instalación del sistema sobre un fundamento de arena.



#### b. Tipos de suelo permitidos

El suelo deberá prepararse de modo que sea capaz de soportar la carga en todo momento.

#### 1. Suelo de lecho de grava protegido contra las heladas

Deberá garantizarse el cumplimiento de la normativa local en materia de protección del suelo de grava contra las heladas. La ejecución deberá correr a cargo de una empresa especializada a su libre elección.

REHAU, por su parte, no asume ninguna prestación de garantía por la ejecución de la escollera.




#### 2. Suelo de hormigón

Deberá garantizarse el cumplimiento de la normativa local en materia de protección del suelo de hormigón contra las heladas. La ejecución deberá correr a cargo de una empresa especializada a su libre elección. REHAU, por su parte, no asume ninguna prestación de garantía por la realización del suelo de hormigón.



#### 3. Superficie impermeabilizada

Deberá garantizarse el cumplimiento de la normativa local en materia de ejecución del tejado plano. La ejecución deberá correr a cargo de una empresa especializada a libre elección. REHAU, por su parte, no asume ninguna prestación de garantía por la ejecución del tejado plano. Deberá garantizarse que el subsuelo (por ejemplo, amortiguación) no puede ceder a consecuencia de las solicitaciones producidas.




#### 3.2 Compensación del nivel

### a. Calzos de goma


Pueden emplearse calzos de goma para la compensación de nivel y para elevar la estructura base (con el fin de evitar la acumulación de agua).

No está permitido superponer los calzos de goma.



#### b. Placas de soporte de hormigón

Pueden emplearse placas de soporte de hormigón para realizar la compensación de nivel y para elevar la estructura base (con el fin de evitar la acumulación de agua).




#### c. Pie regulable

- El giro a izquierda o a derecha de la rueda de ajuste de la altura permite regular la altura al milímetro.
- El montaje se realiza colocando la estructura base sobre el pie regulable y fijándola lateralmente con un tornillo
- Pie regulable: 50 90 mm regulable en altura
- Adaptador del pie regulable: 35 mm
- Superficie: Ø 215 mm
- Carga útil máxima permitida por pie regulable: 6 kN



Pie regulable		Adaptador para pie	Rango de regulación en mm	
		regulable	desde	hasta
1	+	1	85	125
1	+	2	120	160
1	+	3	155	195
1	+	4	190	230
1	+	5	225	265
1	+	6	260	300
1	+	7	295	335
1	+	8	330	370
1	+	9	365	405
1	+	10	400	440
1	+	11	435	475
1	+	12	470	510
Altura máxima total permitida: 500 m	m			





Distancia máxima entre los ejes de los pies regulables 360 mm

Pie regulable con tornillo


#### 3.3 Rastreles

### a. Medidas generales de instalación






Fijación de la estructura portante (en el ángulo de la superficie)



#### b. Construcción sobre distintos tipos de superficie

# Ejecución sobre suelo de lecho de grava protegido contra las heladas

Los perfiles de la estructura base no pueden instalarse directamente sobre el subsuelo. Los rastreles se deberán fijar a las placas de soporte de hormigón por medio de ángulos de montaje o bien a los pies regulables mediante tornillos.




#### Ejecución sobre hormigón

Los perfiles de la estructura base se fijarán sobre la base de hormigón por medio de ángulos de montaje o bien a los pies regulables mediante tornillos. Para nivelar la irregularidad del suelo se deberán emplear los calzos de goma.



Si los perfiles de la estructura base se colocaran perpendicularmente a la pendiente, será preciso emplear calzos de goma, placas (de piedra, adoquines) o bien pies regulables para evitar la acumulación de agua.




#### Ejecución sobre superficie impermeabilizada

Se deberá construir un marco para la estructura base sirviéndose de los ángulos de montaje y de las pletinas de unión. El marco se deberá separar de la membrana de drenaje mediante calzos de goma o pies de soporte. Está prohibido atornillar hacia abajo la estructura de soporte mediante ángulos de montaje.

Es preciso acordar con un especialista la resistencia de las fijaciones del marco de la estructura portante contra las cargas de viento.




Bajo ningún concepto deberá dañarse la membrana de drenaje!





### c. Tabla de requisitos para la estructura portante


<ul><li>✓ = requerido</li><li>○ = opcional</li><li>× = no permitido</li></ul>	Lecho de grava	Suelo de hormi	gón	Superficie impermeabilizada
Beton-UnterlegplattenPlacas de soporte de hormigón	✓	<b>✓</b>	0	0
Calzos de goma para drenaje	0	0	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Calzos de goma para la nivelación	0	0		0
Ángulo de montaje para la fijación de la estructura base al suelo	<b>✓</b>	<b>✓</b>		×
Ángulo de montaje para la construcción del marco	0	0		<b>✓</b>
Pletinas de unión para la prolongación de la estructura base	0	0		<b>✓</b>
Pie regulable	0	0		0


### d. Tipos de instalación – disposición de los rastreles











En el caso de temperaturas superficiales elevadas y prolongadas, la distancia entre los ristreles se deberá acortar unos 10 cm según el tipo de instalación


#### 3.4 Tarimas


#### a. Juntas de dilatación


#### Consideraciones generales:


- Las juntas de dilatación se deben calcular según las longitudes más largas de las tarimas utilizadas: ≥ 3mm / ml (en climas subtropicales / de calor húmedo ≥ 4 mm / ml)
- Consejo: en caso de que coincidan dos o más uniones en una fila, se recomiendan tarimas de  $\leq 3$  m.


Longitud de las tarimas	Junta de dilatación
4 ml	≥12 mm
5 ml	≥15 mm
6 ml	≥18 mm













- A elementos fijos: mín. 20 mm (mín. 10 mm si tarimas ≤ 2 ml)
- B Caso especial (tarimas longitudinal / transversal): 1,5 mm / ml


### b. Uso de las grapas




Grapa intermedia




Grapa final




Grapa final




Grapa final enrasada



Grapa final enrasada




#### c. Instalación de las tarimas



Puede consultar el vídeo del montaje en www.rehau.es/relazzo.

# 4 INSTALACIONES ESPECIALES


### 4.1 Sustitución de tarimas




### 4.2 Instalación de peldaños


Respete la normativa local en materia de construcción para garantizar la correcta ejecución de la geometría los peldaños.

### a. Instalación de peldaños con perfiles de aluminio






#### 1. Ejecución de la estructura base




2. Fijación de las grapas iniciales



#### 3. Montaje del perfil vertical


El corte longitudinal de una tarima con cámara de RELAZZO (longitud máx. tarima 80 cm) sólo está permitido en caso de empleo de perfiles para escaleras

4. Fijación del perfil de aluminio para escaleras




#### 5. Cálculo de la longitud del peldaño


Longitud = Desde la grapa inicial hasta el nervio del perfil para escaleras



#### 6. Corte de las tarimas RELAZZO

Corte = Longitud - 147 mm por tarima






7. Fijación de los peldaños

8. Vista de los peldaños instalados

### b. Montaje de peldaños con ángulos de fijación y RELAZZO edge


Para el montaje del ángulo de fijación se deberán emplear los tornillos de cabeza avellanada contenidos en el suministro original.




mín. 3 tornillos

1. Calcular el corte: corte = (altura / 2) -4 mm


2. Fijar RELAZZO edge mediante los ángulos de fijación




3. Fijar el ángulo de fijación con la estructura base




4. Calcular el corte: Corte = (anchura / 2) - 4 mm





### 5. Fijar RELAZZO edge con el ángulo de fijación

6. Fijar el ángulo de fijación con la estructura base y atornillar las grapas intermedias





mín. 2 tornillos

7. Fijar RELAZZO edge con el ángulo de fijación


8. Fijar el ángulo de fijación con la estructura base y atornillar las grapas intermedias


### 4.3 Instalación de los focos LED
















- a. Instalación de los focos LED
- No atornillar el transformador a las tarimas
- Instalar los cables de modo que queden sueltos (sin tensar).




- Esta conexión deberá correr a cargo de un electricista profesional.
- b. Instalación del set de ampliación para focos LED




#### 4.4 Instalación de los perfiles para juntas

Tubo tapajuntas









La prolongación del tubo y del perfil tapajuntas debería realizarse sin tensarlos antes de la instalación.

En el caso de empleo de tubo o perfil tapajuntas será preciso aumentar la distancia entre el suelo y el reverso de las tarimas a un mínimo de 100 mm. Especialmente en este caso será necesario respetar o aumentar las distancias mínimas respecto a los elementos fijos con el fin de garantizar una suficiente ventilación superior e inferior. No está permitido rellenar el espacio libre entre el suelo y las tarimas.




# 5 SOLUCIONES PARA LOS EXTREMOS

### 5.1 Tapetas finales




Es necesario tener en cuenta que las ranuras de ventilación / drenaje de las tapetas finales deben cumplir con su función y no pueden quedar taponadas por el adhesivo.


### 5.2 Perfil final flexible





### 5.3 Perfil final de aluminio




Un set de fijación sirve para aprox. 8 m de perfil final de aluminio (15 mm de pieza distanciadora).











### 5.4 Pletina de fijación


Para el montaje de la pletina de fijación se deberán emplear los tornillos de cabeza avellanada contenidos en el suministro original.






1. Fijar RELAZZO edge con la pletina de fijación

2. Fijar la placa de fijación con la estructura base







3. Atornillar las grapas intermedias con la siguiente tarima RELAZZO

### 5.5 Ángulo de fijación


Para el montaje del ángulo de fijación se deberán emplear los tornillos de cabeza avellanada contenidos en el embalaje original.







1. Fijar RELAZZO edge con el ángulo de fijación


2. Fijar el ángulo de fijación con la estructura base







3. Atornillar las grapas intermedias con la siguiente tarima RELAZZO









# **NOTAS**

# **NOTAS**

# RELAZZO DECKING

## EL SISTEMA PARA TERRAZAS MANUAL DE INSTALACIÓN

Nuestro asesoramiento, verbal y por escrito, referente a la técnica de aplicación se basa en nuestra experiencia y nuestro leal saber, pero se entiende sin compromiso. Condiciones de trabajo que estén fuera de nuestra influencia así como condiciones de aplicación diferentes a las previstas nos eximirán de toda obligación referente a reclamaciones relacionadas con nuestras indicaciones.

Recomendamos comprobar si el producto REHAU es apropiado para el fin de aplicación previsto. La aplicación, utilización y elaboración de los productos se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control, siendo por consiguiente responsabilidad exclusiva de ustedes. Si a pesar de ello, hubiera lugar a la asunción de algún tipo de responsabilidad, ésta se limitaría exclusivamente a las Condiciones de Suministro y Pago de REHAU, que pueden consultar en nuestra pagina www.rehau.es/terms. Esto vale del mismo modo para eventuales derechos de garantía, refiriéndose ésta a la calidad constante de nuestros productos según nuestras especificaciones.

La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

¿Desea obtener más información, muestras o asesoramiento?

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado local. En nuestro sitio puede consultar los distribuidores más cercanos a su zona así como información detallada sobre el programa de productos RELAZZO decking y la versión actualizada de las instrucciones de montaje y de la información técnica:

#### www.rehau.es/relazzo.

También puede ponerse en contacto con nosotros vía e-mail escribiendo a la dirección relazzo@rehau.com.

Aviso legal: El perfil de WPC y los rastreles no están homologados para trabajos de construcción y por este motivo no deben ser empleados con finalidades de carga ni de montaje. Deberá respetarse la normativa local vigente en materia de construcción.

Por favor, consulte la versión actualizada de la Información Técnica RELAZZO.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.







